

	Dispositivo:	Sensor de Temperatura	Página:	1/2
	Elaboración:	03/01/24	Impresión:	25/07/25

Configuración manual de la comunicación RS485.

1 - Verificar que el display este encendido y retirar la tapa.



2 - Presionar el botón “M” dos veces para ingresar al menú de ingreso de código, donde por default se muestran ceros.



3 - Presionar el botón “Z” 5 veces para que se muestre en numero 5



4 - Presionar el botón “S” 1 vez y después presionar 8 veces el botón “Z” para que se muestre el numero 85



	Dispositivo: Sensor de Temperatura	Página: 2/2
	Elaboración: 03/01/24	Impresión: 25/07/25

5 - Presionar el botón “S” 1 vez y después presionar el botón “Z” 4 veces para que se muestre el numero 485



6 - Presionar dos veces el botón “M” para ingresar al menú de ingreso de la dirección modbus del sensor de temperatura.



7 - Presionar el botón “Z” para cambiar a la dirección a la deseada



8 - Presionar el botón “M” 4 veces para regresar a la pantalla donde se muestra la temperatura medida por el sensor.

