


Conoce los componentes del TM100:

- A. Sensor
- B. Cable
- C. Caja SigFox
- D. 2 tornillos
- E. Carátula
- F. Código QR
- G. Imanes*



* Reverso de la caja SigFox

Paso 1. Descarga la aplicación TM100 y regístrate desde Facebook, Twitter, Google o Correo Electrónico.

Descarga la aplicación




Paso 2. Selecciona TM100 Sig Fox en la aplicación y escanea el código QR que se encuentra en la etiqueta de tu Caja SigFox.




Paso 3. Dirígete hacia tu tanque de gas. Localiza y retira los dos tornillos pequeños (1) que sostienen la carátula de tu tanque.


⚠ PELIGRO ⚠
No retires ninguno de los cuatro tornillos grandes (2) alrededor de la carátula, podrías ocasionar fuga de gas.




Paso 4. Reemplaza la carátula de tu tanque por la que viene incluida con el TM100. Aún no atornilla la pieza hasta el siguiente paso.



Paso 5. Coloca el sensor sobre la nueva carátula del tanque y sujeta ambas piezas con los 2 tornillos incluidos (D)




Paso 6. Retira los 4 tornillos frontales de la Caja SigFox (C) y coloca las baterías. Tapa la Caja SigFox (C) asegurándote que esta quede bien cerrada



* 2 baterías AA alcalinas. No incluidas.

Paso 7. Coloca la Caja SigFox en el tanque estacionario con los imanes incorporados en la parte lateral



Asegúrate de colocar la caja SigFox (C) en la parte superior del tanque